

TEMBREAK2 LITE MCCBs Y SECCIONADORES

Control eléctrico mediante accesorios internos

Código Larce: 0403002001 0403002003 0403004004 0403006001 0403006002

Contacto indicador de estado

Valores de los contactos auxiliares y alarma (AX/AL)

La carga a aplicar en el contacto no debe ser superior al valor indicado, ni inferior que el valor mínimo indicado.

Tipo de interruptor	Estándar							Para microcargas ①		
	CA (V)			CC (V)			Carga mínima	CC (V)		Carga mínima
	Tensión (V)	Intensidad (A)		Tensión (V)	Intensidad (A)			Tensión (V)	Intensidad (A)	
		Carga resistiva	Carga inductiva ②		Carga resistiva	Carga inductiva ②				
E160-SF, S160-SCF, S160-SF, E160-SJ, S160-SCJ, S160-SJ, S160-SN E250-SCF, E250-SF, S250-SF, E250-SCJ E250-SJ, S250-SJ, S250-SN	480	-	-	250	-	-	CC15V 100mA	30	0.1	CC5V 1mA
	250	3	2	125	0.4	0.05				
	125	3	2	30	3	2				

Nota: ① Producto bajo pedido. Cuando solicite este producto, especifique que es para cargas de un minuto.

Nota: ② Las cargas inductivas significan factor de corrección no inferior a 0,4 y la constante de tiempo no superior a 7ms.

Funcionamiento de los contactos AX y AL

Contacto	Estado del interruptor	[ON]	[OFF]	[DISPARO]
Estado contacto auxiliar (AX)		11/AXc-14/AXa "Cerrado"	11/AXc-14/AXa "Abierto"	11/AXc-14/AXa "Abierto"
		11/AXc-12/AXb "Abierto"	11/AXc-12/AXb "Cerrado"	11/AXc-12/AXb "Cerrado"
Estado contacto alarma (AL)		91/ALc-94/ALa "Abierto"	91/ALc-94/ALa "Abierto"	91/ALc-94/ALa "Cerrado"
		91/ALc-92/ALb "Cerrado"	91/ALc-92/ALb "Cerrado"	91/ALc-92/ALb "Abierto"

Dispositivos de disparo remoto

Valores de bobina de emisión (SHT)

Tipo de interruptor	Intensidad pico, A							
	Tensión de empleo	CA (V)			CC (V)			
		100-120	200-240	380-450	24	48	100-120	200-240
E160-SF, S160-SCF, S160-SF, E160-SJ, S160-SCJ, S160-SJ, S160-SN E250-SCF, E250-SF, S250-SF, E250-SCJ, E250-SJ, S250-SJ, S250-SN		0.014	0.014	0.0065	0.03	0.03	0.011	0.011

Notas:

① La tensión de empleo aceptable es del 81% al 110% de la tensión de empleo en CA o del 75% al 125% para CC.

Asegúrese que la tensión no esté por debajo o exceda la tensión permisible cuando la SHT actúe.

② Los contactos del interruptor realizan la apertura 30ms después de aplicar la tensión al interruptor.